WiFi Button Plus

- DE Installationsanleitung
- EN Installation Manual
- FR Manuel d'installation
- IT Istruzioni d'installazione (retro)
- NL Installatiehandleiding (achterkant)
- PL Podręcznik instalacji (odwrotna strona)

myStrom

myStrom AG
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern / Switzerland
mystrom.com

DE

Quick-Start

myStrom App downloaden

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

App starten

Eröffnen Sie ein kostenloses Konto oder loggen Sie in Ihr bestehendes Konto ein.

WiFi Button hinzufügen

Tippen Sie im Menu auf «Gerät hinzufügen» um Ihren neuen WiFi Button hinzuzufügen.

Fertig

Knopf, LED, Modi, Reset

Knopf

Der WiFi Button unterstützt 3 frei programmierbare Druck-Muster.

Kurz gedrückt halten (ca. 1/2 Sekunde)

Lang gedrückt halten (ca. 2 Sekunden)

2x kurz hintereinander drücken (innert 2 Sekunden)

LED

Off	WiFi Button inaktiv / ohne Strom
Weiss / blinkt alle 15 Sekunden	WLAN Verbindungs-Modus (WPS) für 2 Minuten nach Reset
Blinkt weiss/rot	Manueller WLAN Verbindungs-Modus
Blinkt 10x weiss	Reset erfolgreich
Blinkt 3x grün	WLAN Verbindung erfolgreich
Blinkt 3x rot	WLAN Verbindung nicht erfolgreich

Verbindungs-Modus

WPS	Während 2 Minuten – wenn nicht mit einem WLAN verbunden oder nach Reset
Manuell	Nach 2 Sekunden Knopfdruck während WPS Modus

Reset

Knopf 10 Sekunden drücken > blinkt weiss/rot > loslassen > innerhalb von 5 Sekunden nochmals 1x drücken > Blinkt 10x weiss – Setzt den WiFi Button auf seine Werkseinstellungen zurück. Verbindung zu WLAN Netzwerk geht verloren.

Akku in diesem Gerät: WG 602530 / 3.7V / 400mAh / Li-Po
Akku und Gerät müssen getrennt entsorgt werden. Öffnen Sie dazu das Gerät, indem Sie beide Hälften auseinanderdrücken, und trennen Sie den Akku von der Elektronik.

EN

Quick-Start

Download the myStrom App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Launch App

Open a free account or connect with your existing one.

Add WiFi Button

Select «Add device» in the menu to add your new WiFi Button.

All Done

Button, LED, Modes, Reset

Button

The WiFi Button supports 3 programmable push-patterns.

Short Push (approx. 1/2 second)

Long Push (approx. 2 seconds)

2x sequential short pushes (within 2 seconds)

LED

Off	WiFi Button inactive / no power
White / blinks every 15 seconds	WLAN connection Mode (WPS) for 2 minutes after Reset
Blinks white/red	Manual WLAN Connection Mode
Blinks 10x white	Reset successful
Blinks 3x green	WPS successful
Blinks 3x red	WPS unsuccessful

Connection Mode

WPS	During 2 minutes – if not connected to a WLAN network or after Reset
Manual	Push button after 2 seconds during WPS Mode

Reset

Push the button for 10 seconds > it will blink white/red > release your finger > within 5 seconds, push it again, once > it will blink 10x white – this will Reset the WiFi Button to its factory settings. The connection to your WLAN network is lost.

Battery in this device: WG 602530 / 3.7V / 400mAh / Li-Po
The battery and the device must be disposed of separately. To do this, open the device by pressing both halves apart and disconnect the battery from the electronics.

FR

Quick-Start

Téléchargez l'App myStrom

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Démarrer l'App

Ouvrez un compte myStrom gratuit ou connectez-vous avec votre compte myStrom existant.

Ajouter le WiFi Button

Dans le menu, sélectionnez «Ajouter Appareil» pour ajouter votre nouveau WiFi Button.

C'est tout

Bouton, LED, Modes, Reset

Bouton

Le WiFi Button supporte 3 modèles de pression programmables.

Pression courte (env. 1/2 seconde)

Pression longue (env. 2 secondes)

2x pressions courtes à la suite (en 2 secondes)

LED

Off	WiFi Button est inactif ou sans courant
Blanc / clignote toutes les 15 secondes	Mode de connexion WLAN (WPS) durant 2 minutes après Reset
Clignote rouge/blanc	Mode de Connexion Manuel
Clignote 10x blanc	Reset réussi
Clignote 3x vert	WPS réussi
Clignote 3x rouge	Echec WPS

Mode de Connexion

WPS	Durant 2 minutes – si pas connecté au réseau WLAN ou après un Reset
Manuel	Appuyer sur le WiFi Button 2 secondes pendant le Mode WPS

Reset

Appuyez sur le bouton 10 secondes > il clignote rouge/blanc > relâcher > dans les 5 secondes, appuyez encore une fois dessus > il clignote 10x en blanc – cela le réinitialise à sa configuration d'usine. La connexion au réseau WLAN est perdue.

Batterie dans cet appareil : WG 602530 / 3.7V / 400mAh / Li-Po
La batterie et l'appareil doivent être mis au rebut séparément. Pour ce faire, ouvrez l'appareil en écartant les deux moitiés et séparez la batterie de l'électronique.

FAQ & Support

DE

Integrierten Akku aufladen
Gerät mit USB-Kabel laden.

WiFi Button funktioniert nicht?

WiFi Button nahe beim DSL Router platzieren

WiFi Button erneut verbinden
Reset durchführen – der Button ist nun für 2 Minuten im WPS-Modus. WPS-Taste am Router drücken. Blinkt der Button 3x grün, ist er wieder verbunden. Blinkt er 3x rot – Vorgang wiederholen.

Weitere Hilfe & Kontaktformular
mystrom.com/support

EN

Recharge the built-in battery
Charge with the USB cable.

The WiFi Button is not working?

Place the WiFi Button close to your Router

Re-connect the WiFi Button
Reset it – the Button is now in WPS Mode for 2 minutes. Push the WPS button on your router. If the Button blinks 3x in green, it has reconnected. If it blinks 3x in red – please repeat the Reset procedure.

Further help & contact form
mystrom.com/support

FR

Rechargez la pile intégrée
Rechargez à l'aide du câble USB.

Le WiFi Button ne fonctionne pas?

Placez le WiFi Button près de votre Routeur DSL

Reconnectez le WiFi Button
Réinitialisez-le – le Button se trouve en mode WPS durant 2 minutes. Appuyez sur le bouton WPS de votre Routeur DSL. Si le Button clignote 3x en vert, il est reconnecté. S'il clignote 3x en rouge, répétez la procédure de réinitialisation.

Plus d'aide & formulaire de contact
mystrom.com/support

V1 – 1/2022

WiFi Button Plus

IT Istruzioni d'installazione
NL Installatiehandleiding
PL Podręcznik instalacji
DE Installationsanleitung (Rückseite)
EN Installation Manual (back)
FR Manuel d'installation (verso)

myStrom

myStrom AG
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern / Switzerland
mystrom.com

IT

Quick-Start

Scaricare l'App myStrom

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Avvia App

Aprire un account gratuito o connettersi con il proprio account myStrom.

Aggiungere WiFi Button

Selezionare «Aggiungere dispositivo» nel menu per aggiungere il nuovo WiFi Button.

Terminato

Pulsante, LED, Modalità, Reset

Pulsante

Il WiFi Button supporta 3 modelli di pressione programmabili.

Pressione breve (ca. 1/2 secondo)

Pressione lunga (ca. 2 secondi)

2x pressioni brevi in rapida successione (entro 2 secondi)

LED

Off	WiFi Buttion inattivo o senza corrente
Bianco / lampeggia ogni 15 secondi	Modalità di connessione WLAN (WPS) di due minuti dopo il Reset
Lampeggia bianco/rosso	Modalità di connessione WLAN manuele
Lampeggia 10x bianco	Reset riuscito
Lampeggia 3x verde	WPS riuscito
Lampeggia 3x rosso	WPS non riuscito

Modalità di connessione

WPS	Durante 2 minuti - se non conesso ad una rete WLAN o dopo un Reset
Manuale	Dopo 2 secondi, premere 2 secondi durante la modalità WPS

Reset

Premere il pulsante per 10 secondi > se lampeggia bianco/rosso > lasciare > entro 5 secondi, premere di nuovo 1 volta > lampeggiarà 10x bianco – questo procedimente configura alle impostazioni di fabbrica. La connessione alla rete WLAN viene persa.

Batteria in questa unità: WG 602530 / 3.7V / 400mAh / Li-Po
La batteria e il dispositivo devono essere smaltiti separatamente. Per farlo, aprite l'unità premendo entrambe le metà e scollegate la batteria dall'elettronica.

NL

Quick-Start

Download de myStrom App

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Open de app

Open een gratis account of log in op uw bestaande account.

Voeg WiFi Button toe

Selecteer «Add device» in het menu om uw WiFi Button toe te voegen.

En u bent klaar

Knop, LED, Modes, Reset

Knop

De WiFi Button ondersteunt 3 te programmeren drukpatronen.

Korte druk (ca. 1/2 seconden)

Lange druk (ca. 2 seconden)

2x opeenvolgende korte drukmomenten (binnen 2 seconden)

LED

Uit	WiFi-knop is inactief/heeft geen stroom
Wit / knippert seconden	WiFi-verbindingsmodus (WPS) iedere 15 voor 2 minuten na reset.
Knippert wit/rood	Handleiding WiFi verbindingsmodus
Knippert 10 x wit	Reset succesvol
Knippert 3x groen	WPS succesvol
Knippert 3x rood	WPS niet succesvol

Verbindingsmodus

WPS	Gedurende 2 minuten - indien niet verbonden met een WiFi-netwerk of na Reset
Handmatig	Druk na 2 seconden in de WPS-modus

Reset

Druk de knop in voor 10 seconden > het zal wit/rood knipperen> haal uw vinger weg > binnen 5 seconden, druk het weer één keer in > het zal 10x wit knipperen – dit zal de WiFi-knop terugzetten naar de fabrieksinstellingen. De verbinding met uw WiFi-netwerk is verloren gegaan.

Batterij in dit toestel: WG 602530 / 3.7V / 400mAh / Li-Po
De batterij en het apparaat moeten apart worden weggegooid. Om dit te doen, opent u het toestel door beide helften uit elkaar te drukken en koppelt u de batterij los van de elektronica.

PL

Quick-Start

Pobierz aplikację myStrom

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Uruchom aplikację

Otwórz bezpłatne konto lub połącz się przy użyciu istniejącego już konta.

Dodaj urządzenie WiFi Button

W menu wybierz opcję «Add device» (Dodaj urządzenie), aby dodać nowe urządzenie WiFi Button.

Gotowe

Bateria w tym urządzeniu: WG 602530 / 3.7V / 400mAh / Li-Po
Bateria i urządzenie muszą być zutylizowane oddzielnie. W tym celu należy otworzyć urządzenie poprzez naciśnięcie obu połówek i odłączyć baterię od elektroniki.

Przycisk, dioda LED, tryby pracy, reset

Przycisk

Urządzenie WiFi Button obsługuje 3 programowalne opcje naciśnięć przycisku.

Krótkie naciśnięcie (około 1/2 sekundy)

Długie naciśnięcie (około 2 sekundy)

2-krotne kolejne krótkie naciśnięcia (w przeciągu 2 sekund)

Dioda LED

Off (Wył.)	Urządzenie WiFi Button jest nieaktywne/ nie jest zasilane
Kolor biały/miga co 15 sekund	Tryb połączenia WLAN (WPS); 2 minuty po resetowaniu
Kolor biały/ czerwony miga	Tryb połączenia ręcznego WLAN
Kolor biały miga 10x	Resetowanie przebiegło pomyślnie
Kolor biały/miga miga 3x	Pomyślne nawiązanie połączenia WPS
Kolor czerwony miga 3x	Nieudane nawiązanie połączenia WPS

Tryb nawiązywania połączenia

WPS	W przeciągu 2 minut – jeżeli brak jest połączenia z siecią WLAN lub po resetowaniu
Tryb ręczny	Nacisnąć przycisk po upływie 2 sekund w trybie WPS

Reset

Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 10 sekund > kolor biały/ czerwony zacznie migać > zwolnić palec > w przeciągu 5 sekund nacisnąć ponownie jeden raz > kolor biały będzie migać 10x – urządzenie WiFi Button zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Połączenie z siecią WLAN zostało utracone.

FAQ & Support

IT

Ricaricare l'accumulatore integrato
Ricaricare con cavo USB.

Il Button WiFi non funziona?

Piazzare il Button WiFi nelle vicinanze del router DSL

Connettere nuovamente il Button WiFi
Eseguire un reset – il Button è ora in modalità WPS per 2 minuti. Premere il pulsante WPS sul router. Se il Button lampeggia 3x verde, viene ricollegato. Se lampeggia 3x rosso – ripetere l'operazione.

Ulteriore supporto e modulo di contatto
mystrom.com/support

NL

Geïntegreerde accu opladen
Met USB-kabel opladen.

WiFi Button werkt niet?

WiFi Button dichtbij de DSL router plaatsen

WiFi Button opnieuw verbinden
Voer een reset uit – de Button is nu gedurende 2 minuten in WPS-modus. WPS-toets op de router indrukken. Als de Button 3x groen knippert, is hij opnieuw verbonden. Als hij 3x rood knippert - werkwijze herhalen.

Verdere hulp & contactformulier
mystrom.com/support

PL

Ponownie naładuj wbudowaną baterię
Naładuj baterię korzystając z kabla USB.

Czy przycisk WiFi nie działa?

Umieść przycisk WiFi w pobliżu routera DSL

Ponownie podłącz przycisk WiFi
Wykonaj reset – przez 2 minuty przycisk będzie teraz w trybie WPS. Nacisnij przycisk WPS na routerze. Gdy przycisk zostanie zresetowany, trzykrotnie zamiga na zielono. Gdy trzykrotnie zamiga na czerwono, powtórz proces.

Dodatkowa pomoc i formularz kontaktowy
mystrom.com/support